



CONNEXOON

WINDOW

Köszönjük,

hogy termékünket
választotta



CONNEXOON
WINDOW

Információra van szüksége? Segítségre van szüksége?
www.somfy.com

CONNEXOON

1 KÉSZÜLÉK, 3 HELYISÉG, 3 ALKALMAZÁS



CSATLAKOZZON OTTHONÁHOZ




CONNEXOON
TERRACE



CONNEXOON
WINDOW



CONNEXOON
ACCESS



A 3 alkalmazás segítségével otthona különböző berendezéseihez csatlakozhat

3 alkalmazás és okostelefonja segítségével otthona 3 területét felügyelheti: az ablakok rolóit és redőnyeit - a teraszajtót - illetve a ház nyílászáróit.

Élvezze a távirányítás előnyeit otthonán belül, és otthonról távol egyaránt.

Az egyedi, intuitív, és felhasználóbarát funkciók, melyeket bárki könnyen kezelhet, nyugodtabbá, kényelmesebbé, és kellemesebbé varázsolják otthonát.

CONNEXOON

MINDIG NYUGODT LEHET

Nyugodt lehet!

A készülék segítségével bármikor ellenőrizheti otthona ablakait, redőnyeit, és rolóit, bármerre is járjon.

Fő funkciók:

Click & Go!

Engedje le a redőnyöket, és kapcsolja be a riasztót egyetlen gombnyomással...hagyja el otthonát nyugodt lélekkel.

Cocoon

Programozza be a redőnyök felhúzását, illetve az állítható napellenzők felnyitását/lezárását a kihelyezett meteorológiai állomások, vagy órák, illetve riasztók adatai alapján. Otthona védelme mostantól gyerekjáték.

Check Window

Ellenőrizze a házból kilépve, vagy akár nagyobb távolságról is, hogy redőnyei és ablakai biztonságosan zárva vannak, mindössze egyetlen gombnyomással! Legyen nyugodt!

A Connexoon Window alkalmazás a következőkkel kompatibilis:



io redőnyök



io függőleges
külső rolók



io állítható
napellenzők



io Velux
io tetőablakok



io tetőredőnyök,
Velux io



io riasztó



io lámpák



Philips Hue
lámpák



io napsütés-
érzékelő



io hőmérséklet-
érzékelő



ÚJ
io nyitásérzékelő

[1] Connexoon

- A csomag tartalma
- Connexoon készülék

[2] A Connexoon készülék beszerelése

- Regisztrálja io-homecontrol készülékeit a Connexoon készülékben (prog-prog)
- Aktiválja a Connexoon készüléket
- Töltse le a Connexoon alkalmazást

[3] A Connexoon Window alkalmazás kezelése

- A kezelőfelület
- Termékeim kezelése
- Könnyítse meg az életét: a készülék funkciói
- Check Window
- Óra
- Napfény beállítása
- Hőmérséklet beállítása és
- Ablakaim védelme

[4] A készülék kezelése

- Vezérlőpult
- Üzenetek
- Paraméterek
- Fiókom
- Súgó

[5] A készülék haladó funkciói

- Az io-homecontrol berendezések csatlakoztatása
- Az io-homecontrol rendszerkulcs kezelése (csak a telepítő személy fér hozzá)
- Az io-homecontrol biztonsági kulcs elküldése
- Az io-homecontrol biztonsági kulcs generálása




[1] CONNEXOON

A. A CSOMAG TARTALMA

1



2



3



4



5



6



A csomag a következőket tartalmazza:

- 1 Connexoon készülék
- 2 USB töltő
- 3 Adapter
- 4 Ethernet kábel
- 5 2 Gyorsindítási útmutató (a telepítő és végfelhasználó számára)
- 6 Jogi nyilatkozat

B. A CONNEXOON KÉSZÜLÉK



RESET

PROG

LAN

USB

LED



A Connexoon készülék és a Somfy berendezések gyors, internetkapcsolat nélküli párosítására szolgáló gomb [lásd a párosítás c. részt a 12. oldalon](#) a prog-prog gomb rész alatt.

Csatlakoztassa az USB töltőt a Connexoon készülék USB csatlakozójához a termék energiaellátásának biztosításához.

Csatlakoztassa egy ethernet kábel segítségével Connexoon készülékét ADSL modemjéhez.

[2] TELEPÍTÉS CONNEXOON




A. REGISZTRÁLJA io-homecontrol készülékeit a Connexoon készülékben (prog-prog)

Ha a berendezések egy egyirányú távirányítóval vannak párosítva (Smooove, Keygo, Situo):

A párosítási művelet internetkapcsolat és a fiók aktiválása nélkül is elvégezhető, a következő, egyszerűsített lépéseket követve.

- [1] Helyezze feszültség alá a Connexoon készüléket.
- [2] Tartsa nyomva a távirányító PROG gombját 2 másodpercig.
- [3] Ezután nyomja meg a Connexoon készülék gombját röviden, körülbelül 0,5 másodpercig.
- [4] A készülékek párosítását követően tartsa nyomva 8 másodpercig a Connexoon készülék gombját. A berendezések ekkor rövid mozgást végeznek felfelé, majd lefelé, jelezve, hogy a párosítási művelet sikeresen befejeződött.



Ha a telepítés kétirányú távirányítót igényel, olvassa el a [45. oldal utasításait](#) (csak a telepítő által használható funkció).

B. AKTIVÁLJA A CONNEXOON KÉSZÜLÉKET.

Keresse fel a somfy-connect.com oldalt.

1. lépés

2. lépés

3. lépés

4. lépés



Adja meg felhasználói adatait



Válassza ki a készülékét



Adja meg PIN kódját



Válassza ki a kívánt helyiséget



B. AKTIVÁLJA A CONNEXOON KÉSZÜLÉKET.



A Connexoon Window aktiválása

5. lépés

6. lépés

7. lépés

8. lépés

Bejelentkezési adatok és jelszó


Adja meg személyes adatait

Összefoglaló

Jóváhagyás

B. AKTIVÁLJA A CONNEXOON KÉSZÜLÉKET.

Megerősítő e-mail beérkezése





Megerősítő e-mail

C. TÖLTSE LE A CONNEXOON WINDOW ALKALMAZÁST




CONNEXOON
WINDOW



Töltse le a Connexoon Window okostelefonos alkalmazást,
mely elérhető az IOS és Android operációs rendszerekhez egyaránt.

C. TÖLTSE LE A CONNEXOON WINDOW ALKALMAZÁST



[A] Írja be e-mail címét és jelszavát, melyeket a Connexoon készülék aktiválásakor adott meg. [\(lásd a 13. oldal, Aktiválási képernyő c. részt\)](#)



[B] Adja meg azonosítóját. Az azonosító segítségével megállapíthatja, mely műveletek történtek az Ön okostelefonjáról.

Az azonosítót bármikor megváltoztathatja a menü „paraméterek” fülén, ☰ melyet az előzményekben talál.

[\(lásd a 40. oldal, Menü c. részt\)](#)



[3] A CONNEXOON WINDOW ALKALMAZÁS KEZELÉSE

A. A KEZELŐFELÜLET

Menü

Időjárás

Kezdőoldal

Idő

Napfényvédelem

Hőmérsékleti védelem

Ablakok védelme

Üzem módok szerkesztése


Check Window funkció

Egyéni módok

A Connexoon-hoz
csatlakoztatott berendezések




B. A BERENDEZÉSEK VEZÉRLÉSE



- [A] Az épület redőnyeit, állítható napellenzőit, világítását, stb. a kezelőfelület alján található szürke ablakban távirányíthatja.


A listát jobbra és balra pöccintve válassza ki a kívánt berendezéshez tartozó ikont (például: redőnyök).



- [B] Állítsa be a kívánt helyzetet a nyíl segítségével, majd nyomja meg a **OK** gombot.

B. AZ ÉRZÉKELŐK VEZÉRLÉSE*




A  gomb megnyomásával megtekintheti az 1 napos / 1 hetes / 1 hónapos / 1 éves mérési előzményeket.

A kezdőoldalra való visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

* (io nyitásérzékelők, io napfény-érzékelők, és io hőmérséklet-érzékelők)

C. KÖNNYÍTSE MEG ÉLETÉT: AZ ÜZEMMÓDOK



A Connexoon Window 4 üzemmóddal rendelkezik, ezek az „Otthoni - Távoli - Nyaralás - Ne zavarjanak”.


Az üzemmódokat személyre szabhatja a kívánt műveletek beállításával (a redőnyök felhúzása és leengedése, a világítás fel- és lekapcsolása, a riasztórendszerek bekapcsolása), valamint a programok és riasztások aktiválásával vagy letiltásával.

A személyre szabott üzemmódokat egy gombnyomással előhívhatja!....

Pl.: ha nyaralni indul, egyetlen gombnyomással leengedheti a redőnyöket, bekapcsolhatja a riasztót, leolthatja a lámpákat, és bekapcsolhatja a szimulált jelenléti funkciót.

C. KÖNNYÍTSE MEG ÉLETÉT: AZ ÜZEMMÓDOK



[A] Egy üzemmód átprogramozásához nyomja meg a  gombot.



[B] Válassza ki a szerkeszteni kívánt üzemmódot:

„Otthoni - Távoli - Nyaralás - Ne zavarjanak”



[C] Az egyes üzemmódok használatához:

- Válassza ki a működtetni kívánt berendezést.
- Aktiválja vagy tiltsa le az órát, a szimulált jelenléti funkciót, a napfény/hőmérséklet/ablakok védelmét.

* Ezek a funkciók csak akkor érhetők el, ha az épület fel van szerelve napfény/hőmérséklet/nyitásérzékelővel



D. CHECK WINDOW FUNKCIÓ




A Check Window ikonra koppintva ellenőrizheti - bárhol is tartózkodik -, hogy a redőnyök le vannak engedve, a lámpák le vannak kapcsolva, és a riasztó aktív.

D. CHECK WINDOW FUNKCIÓ



- [A] Nyomja meg a  gombot.
- [B] Nyomja meg a  gombot a kezelőfelület közepén.




- [C] Válassza ki, mely adatokat jelenítse meg a Connexoon készülék, amikor megnyomja a Check Window gombot.


Megadhatja például, hogy távozáskor mindig ellenőrizni kívánja, hogy az épület összes lámpája le van kapcsolva, a földszinti redőnyök le vannak engedve, stb...



E. ÓRA




Az óra menü eléréséhez nyomja meg a  ikont. Az óra menüben időhöz kötheti be az egyes berendezések működését.

E. ÓRA




[A] Nyomja meg a  gombot az „Óra” menü eléréséhez, majd a  gombot a funkció beállításához.


[B] Új időzített program létrehozásához nyomja meg a  gombot.

E. ÓRA

- [C] Nevezze el az „időzített programot”
(pl.:reggel, ébresztő, napsütés, este, lefekvés...).
- [D] Adja meg a programhoz kapcsolódó időpontokat.
- [E] Adja meg, mely napokon legyen aktív az időzítő.
- [F] Válassza ki a működtetni kívánt berendezéseket.



F. A NAPFÉNY SZABÁLYOZÁSA



A **napfényvédelem*** funkció segítségével a napfény intenzitása alapján működtetheti az épület redőnyeit, állítható napellenzőit, stb. A funkció például lehetővé teszi, hogy erős napsütés esetén a redőnyök vagy rolók automatikus leengedésével hűvösen tartsa a házat.



* ez a funkció csak Sunis io napfény-érzékelővel érhető el

F. A NAPFÉNY SZABÁLYOZÁSA

A napfényvédelem
aktiválása és kikapcsolása




[A] Nyomja meg a  ikont.

[B] Egy feltétel létrehozásához nyomja meg a  gombot.



Ézékelőnként 4 napfény-küszöbértéket adhat meg.

F. A NAPFÉNY SZABÁLYOZÁSA



[C] Nevezze el a „napfényvédelmi” programot.
pl. *Nyári napsütés, téli napsütés, stb....*


[D] Adja meg a fényerő szintjét a két feltétel egyikének kiválasztásával:

 „nagyobb, mint” vagy  „kisebb, mint”, majd a csúszka segítségével állítsa be az értéket. A határértékek pontosabb beállításához használja az oldal tetején látható, jelenleg mért referenciaértéket.

[E] Adja meg az időintervallumot, illetve a napokat, melyekre a feltételek vonatkoznak.

[F] Válassza ki a működtetni kívánt berendezéseket. Ezután adja meg, hogy kíván-e e-mailes, illetve leküldéses értesítést kapni a program aktiválásáról*.

* Ehhez előbb aktiválja az e-mail és/vagy leküldéses értesítőket a menüben [\(lásd a 42. oldalt\)](#)



G. HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA*



A **hővédelem*** funkció segítségével a külső vagy belső hőmérséklet alapján működtetheti az épület redőnyeit, állítható napellenzőit, stb. A funkció segíthet például hatékonyabban szigetelni a házat a nyári hőség ellen a redőnyök automatikus leengedésével, ha a külső hőmérséklet túlságosan megemelkedik.




* ez a funkció csak Thermis io napfény-érzékelővel érhető el


G. HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA*



[A] Nyomja meg a  ikont.

[B] Egy feltétel létrehozásához megadásához nyomja meg a  gombot.

G. HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA*



[C] Nevezze el a „hővédelmi programot”.

[D] Válassza ki a hőmérsékleti küszöbérték típusát:


> „magasabb, mint” vagy < „kisebb, mint”, majd a csúszka segítségével adja meg az értéket.

Az érték megadásában segít a jelenleg mért referenciaérték, mely az oldal felső részén jelenik meg.


[E] Adja meg az időintervallumot, illetve a napokat, melyekre a feltételek vonatkoznak.

[F] Válassza ki a működtetni kívánt berendezéseket. Ezután adja meg, hogy kíván-e e-mail, illetve leküldéses értesítést kapni a program aktiválásáról*.

* Ehhez előbb aktiválja az e-mail és/vagy leküldéses értesítőket a menüben [\(lásd a 42. oldalt\)](#)



H. AZ ABLAKOK VÉDELME




Az ablakvédelmi funkció* segítségével meggyőződhet róla, hogy távozásakor az épület összes ablaka biztonságosan be van zárva. Ha megfeledezett volna róla, a redőnyök automatikus lezárásával növelheti az épület biztonságát. Az ablakvédelmi funkció segítségével az ablak (nyitott vagy zárt) helyzetétől függően működtetheti a hozzá kapcsolt berendezéseket.




* a funkció csak io nyitásérzékelővel érhető el (ablakonként 1 érzékelő szükséges).

H. AZ ABLAKOK VÉDELME


Az ablakvédelem
aktiválása és kikapcsolása



[A] Nyomja meg a  gombot.

[B] Egy ablakvédelmi feltétel létrehozásához megadásához nyomja meg a  gombot.

H. AZ ABLAKOK VÉDELME




[C] Nevezze el az ablakvédelmi programot.

[D] Adja meg a vagy feltételt.

[E] Adja meg az időintervallumot, illetve a napokat, melyekre a feltételek vonatkoznak.

[F] Válassza ki a működtetni kívánt berendezéseket. Ezután adja meg, hogy kíván-e e-mail és/vagy leküldéses értesítést kapni a program aktiválásáról*.


* Ehhez előbb aktiválja az e-mail és/vagy leküldéses értesítőket a menüben ([lásd a 42. oldalt](#))



[4] A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE



A  gomb megnyomásával a Connexoon Window alkalmazás további funkcióihoz és beállításaihoz férhet hozzá, ezek:

- vezérlőpult,
- üzenetek,
- paraméterek,
- saját fiók,
- súgó,
- az alkalmazás leválasztása.

A „konfiguráció” menüben a készülék haladó funkcióit találja. Ehhez a menühöz csak a telepítést végző személy fér hozzá ([lásd az 5. fejezetet](#)).

A. VEZÉRLŐPULT




Ebben a menüben egyetlen gombnyomással megtekintheti valamennyi készüléke előzményeit.

- **A parancsok előtt látható zöld jelzés** a parancs sikeres végrehajtását jelöli.
- **A piros jelzés** azt jelenti, a parancs végrehajtását megszakították.
- **A narancssárga háromszög** azt jelenti, a parancs végrehajtása közben hiba történt.


További információért nyomja meg a  ikont.

B. ÜZENETEK



A Connexoon üzenetei a legfrissebb információkat és újdonságokat tartalmazzák.


C. PARAMÉTEREK



A helyi időjárási adatok megjelenítéséhez bemérheti az épület földrajzi helyét.



Aktiválhatja/kikapcsolhatja az időjárási adatok megjelenítését a kezdőképernyőn.




Aktiválhatja/kikapcsolhatja az e-mail értesítőket.



Módosíthatja az azonosítót.

Ebben a menüben bekapcsolhatja az időjárási adatok megjelenítését, valamint az e-mail értesítéseket és/vagy leküldéses értesítéseket. Ebben a menüben állíthatja be az okostelefonokon és/vagy Apple karórákon megjelenő widgeteket, illetve adhatja meg az azonosítóját az előzmények **személyre szabásához**.

D. SAJÁT FIÓK



Ezen a fülön láthatja a Connexoos készülék aktiválásakor megadott adatait.

E. SÚGÓ



Ön vagy a telepítést végző személy kitöltheti ezt a fület saját kapcsolati adataival, ha a jövőben segítségre szorul.

Az itt megadott kapcsolati adatok segítségével gyorsan kapcsolatba léphet a telepítést végző személlyel. Az adatok kitöltését követően ezt akár egyetlen gombnyomással megteheti.

[5] A KÉSZÜLÉK HALADÓ FUNKCIÓI

A KÉSZÜLÉK HALADÓ FUNKCIÓI




Ebben a menüben a következő funkciók érhetők el:

- A Connexoon készülékkel kompatibilis io-homecontrol berendezések regisztrálása.
- Berendezések eltávolítása.
- Az io - homecontrol biztonsági kulcs kezelése.

Figyelem, ezek a beállítások befolyásolhatják a Connexoon készülék megfelelő működését, és csak a **telepítést végző személy használhatja őket.**

A funkciók eléréséhez nyomja meg a  gombot.

A. AZ io-homecontrol BERENDEZÉSEK CSATLAKOZTATÁSA





[A] Nyomja meg a menü ☰ gombot.


[B] Menjen a konfigurációs fülre.

[C] Nyomja meg a + gombot.


A. AZ io-homecontrol BERENDEZÉSEK CSATLAKOZTATÁSA





[D] Válassza ki a hozzáadni kívánt termék típusát: io motorok/ működtető berendezések, io érzékelők vagy Philips Hue fényérzékelők, majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.



[E] Válassza ki a csatlakoztatni kívánt berendezés távirányító rendszerének típusát – 1 vagy 2 irányú - majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa az io berendezéseket.




[F] A csatlakoztatott berendezéseken a következő műveleteket végezheti:

- A  gomb megnyomásával átnevezheti őket.
- Törölheti őket .


B. AZ io-homecontrol RENDSZER BIZTONSÁGI KULCSAINAK KEZELÉSE



[A] Nyomja meg a menü ☰ gombot.




[B] Nyomja meg a 🏠 gombot.




[C] Nyissa meg az „io rendszer” fület.

C. KÜLDJE EL AZ io-homecontrol biztonsági kulcsot a Connexoon készüléknek egy kétirányú io-homecontrol távirányító segítségével





[A] Nyomja meg a  ikont.


[B] A választás jóváhagyásához nyomja meg a  gombot.

[C] Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

D. GENERÁLJONBIZTONSÁGI KULCSOT az io-homecontrol rendszerhez egy kétirányú io-homecontrol távirányító segítségével




[A] Nyomja meg a  ikont.


[B] A választás jóváhagyásához nyomja meg a  gombot.

[C] Olvassa el figyelmesen a használatra vonatkozó figyelmeztetéseket, majd kövesse a megjelenő utasításokat.

D. BIZTONSÁGI KULCS GENERÁLÁSA AZ io-homecontrol segítségével




[A] Nyomja meg a   ikont.


[B] A választás jóváhagyásához nyomja meg a  gombot.


[C] Olvassa el figyelmesen a használatra vonatkozó figyelmeztetéseket, majd kövesse a megjelenő utasításokat.


ELÉRHETŐ OKTATÓ VIDEÓK

Az elérhető oktató videók listája



 OKTATÓ VIDEÓ # 1
Check Window funkció



 OKTATÓ VIDEÓ # 2
Narfényvédelem